

Cosa cambia tra vecchia e nuova norma?

Vecchia norma

A	B	C	D	E	F	G	H	I
3	6 opp. 7	5 opp. 6	0 opp. 1	1	3 opp. 4	2	1 opp. 2	A opp. B

Nuova norma

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
3	6 opp. 7	5 opp. 6 opp. 7	0 opp. A opp. B	1	3 opp. 4	2	1 opp. 2	A opp. B	A opp. B opp. C

Significato dei codici riportati su ogni maniglione antipanico

- A)** Rimane invariato e significa che l'antipanico è adatto ad una alta frequenza d'uso
- B)** Rimane invariato e significa che l'antipanico è certificato a:
 - grado 7** = 200.000 aperture
 - grado 6** = 100.000 aperture
- C)** Viene aggiunto un grado di valutazione per la massa della porta:
 - grado 5** = fino a 100 kg
 - grado 6** = fino a 200 kg
 - grado 7** = oltre 200 kg
- D)** Viene aggiunto un grado di valutazione
 - grado 0** = non adatto a porte tagliafuoco-antifumo
 - grado A** = adatto a porte tagliafuoco-antifumo secondo la norma EN 1634-3
 - grado B** = adatto a porte tagliafuoco-antifumo secondo la norma EN 1634-1
- E)** Rimane invariato e significa che è adatto a garantire la sicurezza delle persone
- F)** Rimane invariato e se è:
 - grado 4** = altissima resistenza alla corrosione
 - grado 3** = alta resistenza alla corrosione
- G)** Rimane invariato e significa che è adatto a garantire una normale sicurezza per le cose
- H)** Rimane invariato e se è:
 - grado 2** = l'antipanico ha una ridotta sporgenza della barra (fino a 100 mm)
 - grado 1** = l'antipanico ha una normale sporgenza della barra (fino a 150 mm)
- I)** Rimane invariato e se è:
 - grado B** = è un antipanico "barra a contatto" (vedi disegno 2)
 - grado A** = è un antipanico tipo "barra a spinta" (vedi disegno 1)
- L)** Rimane invariato e se è:
 - categoria A** = adatto a porte a 1 o 2 ante
 - categoria B** = adatto a porte a 1 sola anta
 - categoria C** = adatto a porte a 2 ante ma solo per l'anta semifissa (2° anta)